



Manual de uso e cuidados de conservação: **ANTIADERENTE CERÂMICO**



**Parabéns você adquiriu um Produto MTA de Altíssima qualidade.
Para garantir a vida útil do produto, recomendamos:**

Antes de utilizar o produto:

- Remova as etiquetas.
- Lave o produto por inteiro, usando apenas uma esponja macia, sabão neutro ou detergente líquido.
- Enxágue bem com pano seco e unte todas as partes internas com óleo ou gordura.
- Leve ao fogo baixo por aproximadamente dois minutos, para aumentar a durabilidade de seu revestimento cerâmico.
- Lave e enxágue novamente.

Esse procedimento aumenta a durabilidade do revestimento de Antiaderente MTA.

- Quando a utilizada no fogão a gás, a chama não deve ultrapassar a base da panela. No caso de uso em chapa elétrica, a chapa deverá ter o diâmetro igual ou inferior ao da panela.
- Sempre dissolver o sal em água fervendo ou com os alimentos, mexendo os ingredientes no início do cozimento.
- Não deixar a panela vazia sobre uma fonte de calor.

Durante o uso:

- Evite esquentar o produto vazio.
- Use o produto em fogo baixo ou médio, para reter melhor o valor nutritivo dos alimentos e conserva o antiaderente.
- Para mexer ou tirar o alimento, use somente utensílios de madeira, plástico ou nylon que não danificam a superfície dos produtos antiaderente.

Limpeza:

- Evite a imersão do produto quente em água fria.
- Mesmo depois de vários usos, nunca use produtos abrasivos na lavagem de sua panela antiaderente MTA, como saponáceos ou palhas de aço.
- Pode ir à máquina de lavar.



[mtapanelas](#)



[/mtapanelas](#)